

Check List

- Toestel onder spanning brengen en stekkerkoppeling nazien.
- 2° limit herwapenen (groene knop boven aan het toestel).
- Stuurzekeringen moeten ingeschakeld zijn (in de brander kast).
- Op de thermostaatkast zomerstand inschakelen: indien de ventilator dan niet werkt is er geen spanningstoever.
- Thermostaatkring sluiten.
- Bij storing brander de branderrelais herwapenen. Maximum 5 maal herwapenen.
- Bij herhaling van een zelfde defect, de installateur verwittigen.

Onderhoud en veiligheid

- Afstanden rond het toestel respecteren cfr. handleiding.
- Vermijd het toestel af te schakelen door spanningsonderbreking.
- Aanzuig en pulsie niet belemmeren.
- De stekker slechts ontkoppelen voor onderhoud of in nood.
- Werking is verboden indien niet alle panelen gesloten zijn, ook de brander service deur moet dicht zijn.
- Indien het toestel beschadiging vertoont of wanneer panelen niet goed sluiten, moet het toestel afgeschakeld en door een bevoegd technicus nagezien worden.
- Boven op het toestel mag niet gelopen worden, noch extra lasten gedeponeerd worden.

Check list

- Contrôlez l'arrivée du courant.
- Réarmez le 2° limit, bouton vert en haut de l'appareil.
- Enclenchez les fusibles de commande, à côté du brûleur.
- Activez l'interrupteur 'été' sur le boîtier du thermostat. Si le ventilateur ne tourne pas, le courant n'arrive pas.
- Fermez le circuit 'thermostat'.
- Si la lampe rouge du brûleur est allumée, réarmez le relais, au maximum 5 fois.
- Avertir l'installateur en cas de panne répétitive.

Entretien et sécurité

- Respectez les distances libres, voir la notice.
- Evitez d'arrêter l'appareil par une coupure de courant.
- Laissez libre l'admission et le refoulement de l'air.
- Ne déconnectez la prise qu'à l'arrêt complet de l'appareil.
- Le fonctionnement est interdit si un panneau est ouvert.
- En cas d'un dégât quelconque, le fonctionnement est interdit et l'appareil doit être contrôlé par un technicien qualifié.
- Toute charge en haut de l'appareil est formellement interdit.