

Check List

- Toestel onder spanning brengen en stekkerkoppeling nazien.
- 2° limit herwapenen (groene knop boven aan het toestel).
- Stuurzekeringen moeten ingeschakeld zijn (in de brander kast).
- Op de thermostaatkast zomerstand inschakelen: indien de ventilator dan niet werkt is er geen spanningstoevoer.
- Thermostaatkring sluiten.
- Bij storing brander de branderrelais herwapenen. Maximum 5 maal herwapenen.
- Bij herhaling van een zelfde defect, de installateur verwittigen.

Onderhoud en veiligheid

- Afstanden rond het toestel respecteren cfr. handleiding.
- Vermijd het toestel af te schakelen door spanningsonderbreking.
- Aanzuig en pulsie niet belemmeren.
- De stekker slechts ontkoppelen voor onderhoud of in nood.
- Werking is verboden indien niet alle panelen gesloten zijn, ook de brander service deur moet dicht zijn.
- Indien het toestel beschadiging vertoont of wanneer panelen niet goed sluiten, moet het toestel afgeschakeld en door een bevoegd technicus nagezien worden.
- Boven op het toestel mag niet gelopen worden, noch extra lasten gedeponeed worden.