

Check list

- Toestel onder spanning brengen.
 - Hoofdschakelaar ingeschakeld? (rode draaiknop)
 - Stuurzekeringen ingeschakeld? (in bedieningskast)
 - Motorveiligheid ingeschakeld? (in bedieningskast)
 - 2° limit herwapenen. (groene knop boven aan het toestel)
 - Branderschakelaar op zomer plaatsen.
- Indien de ventilator dan niet werkt is er geen spanningstoevoer.
- Thermostaat verhogen en alle schakelaars inschakelen.
- Als de rode lamp op het branderrelais brandt, deze indrukken.
 - Maximum 5 maal herwapenen met telkens 3 minuten wachttijd.
- Bij herhaling van een zelfde defect, installateur verwittigen.

Onderhoud en veiligheid

- Rondom de generator ongeveer 2 meter vrij houden.
- De spanning van de V-riemen nazien. Kijkgat dicht laten.
- Nooit de stroom uitschakelen bij draaiende ventilator.
- **De LUCHTFILTERS REGELMATIG REINIGEN (om de dagen).**
- De luchttoevoer naar de stookkamer open houden.
- Bij vullen brandstoftank, de brander 1 uur afschakelen.
- **Hoofdschakelaar slechts afschakelen in nood of voor onderhoud. (regelmatig afschakelen in warme toestand kan het toestel beschadigen)**
- Hoofdschakelaar vergrendelen in O stand zodra aanzuignetten verwijderd worden.
- Werking is absoluut verboden indien niet alle aanzuignetten gemonteerd zijn.