## Mode d'emploi régulateur VIVOX MCX



Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le régulateur. Nederlandse handleiding <u>www.vivox.be</u> downloads.

NV VIVOX, Gentsesteenweg 121, B-8530 Harelbeke Tél. 056/711711 – <u>INFO@VIVOX.BE</u> – <u>WWW.VIVOX.BE</u>

## MODE D'EMPLOI REGULATEUR VIVOX VERSION 500 client

## **SOMMAIRE**

1. Description générale	P2
2. Programmation du régulateur :	
Lecture et réglage	P3
Structure du programme	P3
Lecture des mesures	P4
Importer le mot de passe du client	P4
Adapter la température du jour/nuit	P5
Réglage des heures de commutations	P5
Réglage du calendrier des vacances	P6
Réglage de l'heure actuelle	P7
Changer le mot de passe	P7
Evènements	P7
Consommation	P8
Dernière maintenance	P8
Lecture des températures	P8
3. Erreurs	P9
4. Pannes/remèdes	P9
5. Explication des contrôles	P10
6. Liste des paramètres	P11
7. Options :	P15
Fonctionnement externe	
Actionner plusieurs dispositifs de façon cen	trale
8. Schémas électriques	P16

## **1. DESCRIPTION GENERALE**

Le régulateur de température VIVOX a spécialement été conçu pour atteindre une température confortable optimale avec une consommation d'énergie minimale. En fonction de la situation chez le client, le régulateur peut régler une chaudière à 1 allure, à 2 allures ou modulant. Le régulateur peut également contrôler la vitesse du ventilateur principale.

En outre, le régulateur est capable de piloter des déstratificateurs. Pour contrôler le chauffage le régulateur peut prendre compte de la température ambiante, de l'humidité, d'un horloge interne et externe, d'un bouton heure supplémentaire, et d'un calendrier de vacances.

Le régulateur détermine lui-même à l'aide des résultats du passé le temps nécessaire pour réchauffer le bâtiment.

En utilisant le menu à affichage déroulant, le client peut ouvrir une liste de paramètres. Après avoir inséré le mot de passe, les paramètres peuvent être ajustés en fonction du client.

Le régulateur a également une fonction de contrôle, dans le cas d'un dysfonctionnement il apparait une alerte sur l'écran. Il est possible d'installer un module à distance pour changer les paramètres.

## **2. PROGRAMMATION DU REGULATEUR**

## LECTURE ET REGLAGE

Navigation

Appuyer pendant 1sec sur *e* pour arriver au menu.

En utilisant les boutons O et O on peut naviguer dans la structure du programme.

Appuyer *O* pour arriver au menu.

Appuyer 🛛 pour retourner vers le niveau supérieur.

Accès direct aux fonctions spéciales :

Ø pour voir les alertes.

*Q* pour arriver au menu.

 $\bullet$  et  $\bullet$  pour recevoir plus d'informations sur le fonctionnement/état du dispositif.

## STRUCTURE DU PROGRAMME

Le régulateur a 4 niveaux d'accès.

Le niveau de base est assez accessible. Ici, l'utilisateur peut demander les valeurs mesurées du régulateur.

Les autres niveaux ne sont disponibles qu'après avoir entré un mot de passe. Les clients ne peuvent changer les paramètres qu'au 1er niveau (L1).

La structure du programme contient les aspects suivants : Login Réglage temp. Programme semaine Vacances Evènements L'heure actuelle Commandes Alertes Paramètres Input/output Entretien Mise en route Service Langue Changer mot de passe Configuration

On peut retrouver des explications élaborées sur chaque élément du menu à partir de la page 9.

## LECTURE DES MESURES

Appuyez sur 😢 si vous ne voyez pas l'affichage principale avec la date et le temps.

Appuyez 🔮

Ensuite, l'écran à droite apparaît.

A gauche en haut, on voit la température et l'humidité relative de la pièce.



A droite, on voit quelle température et humidité doivent être atteintes. En bas, on voit la température du jour et de nuit sélectionnée.

## **IMPORTER LE MOT DE PASSE DU CLIENT**



PS : On peut changer le mot de passe, voire page. 6.

## ADAPTER LA TEMPERATURE DU JOUR/DE NUIT



## **REGLAGE DES HEURES DE COMMUTATIONS**

Il y a 3 commutations possibles, qui peuvent été sélectionnées pour certains jours de la semaine.

P.ex. : Le premier programme du 7h à 17h le lundi au jeudi, le deuxième programme de 7h à 16h le vendredi et le troisième programme de 8h à 11h le samedi.

Allez au 'programme semaine'

et appuyez sur 🕑

Vous pouvez maintenant sélectionner la première commutation.

C'est l'heure à laquelle la pièce doit être chauffée. Le programme calcule le temps

nécessaire pour chauffer la pièce. La limite (standard) est de commencer à réchauffer 45 minutes d'avance.

Appuyez sur C pour changer la valeur.

Changez la valeur avec 👁 ou 🔮

Confirmez avec

Utilisez ♥ pour aller au temps (minutes) de commencement du programme. Changez-le à la même manière.\* (\* Dès VER400 le temps est entré comme 07 :10) Menu principal Li Login Reglage temp. Programme semain Vacances Evénements L'heure actuelle progri\_démarrage heures: (à laqu ell la pièce doi t être chauffee) sih 7 h progri\_démarrage min 30

Utilisez <b>9</b> pour aller à l'heure de termination du programme 1. Changez-le à la même manière.	progri_arrët heu res
Finalement, utilisez	fih h progri_arrët min utes
Le cas échéant, vous pouvez créer un 2e ou 3e programme.	fim Ø
Le bouton vous apporte aux jours de la semaine. Le bouton vous permet de changer le programme. Il y a 4 possibilités:	
Nuit, progr1, progr2 et progr3 Changez-les avec les boutons ou pour les différents jours de la semaine. Confirmez en appuyant sur	

## **REGLAGE DU CALENDRIER DES VACANCES**

Le régulateur dispose d'un calendrier annuel. Ainsi, vous pouvez déterminer à quels jours la température doit être la température de nuit.



Ensuite, appuyez 🔮 et Sélectionnez le jour en utilisant • ou 🔮 et confirmez avec le bouton • De cette manière, vous pouvez sélectionner 10 jours au total.



Si vous souhaitez sélectionner des périodes plus longues, vous pouvez insérer des 'périodes des vacances'.

Vous pouvez le faire de manière semblable à celle décrite ci-dessus.

## REGLAGE DE L'HEURE ACTUELLE

Choisissez 'L'heure actuelle' avec ♠ou ♥ et confirmez avec ♥ Utilisez ♠ou ♥ pour accéder au paramètre souhaité. Sélectionnez-le en utilisant ♥ Ensuite, vous pouvez le changer avec les boutons ♠ou ♥ Confirmez avec ♥

## **CHANGER LE MOT DE PASSE**

Choisissez 'Changer mot de passe' avec oou o et confirmez avec Choisissez votre mot de passe et appuyez sur o

Le mot de passe actuel est montré.

Appuyez sur @ pour le changer.

Utilisez Oou O pour le changer.

Appuyez sur <sup>(2)</sup> pour une confirmation et pour sélectionner le caractère suivant.

Confirmez avec 🔮

## **EVENEMENTS**

Si vous souhaitez avoir un chauffage plus long un jour particulier (p.ex. une journée "portes ouvertes"), vous pouvez créer 2 programmes "évènements".

Vous sélectionnez la date et l'heure de commencement et de termination pour avoir une température de jour.

## **CONSOMMATION**

Certains régulateurs sauvegardent la consommation et les heures de fonctionnement.

Ces valeurs peuvent être demandées en appuyant 2 fois sur 🔮 partant du menu principal.

On reçoit alors un écran qui montre la date sur laquelle le numérateur a commencé, la consommation calculée et les heures de fonctionnement. Attention : en cas d'une coupure de courant, le regulateur peut perdre un parti de sa mémoire.

Vous pouvez faire une remise à zéro en entrant le code et en allant en bas jusqu'à "maintenance", en le sélectionnant avec et en appuyant "remise à zéro" et et et le consommation a été remise à zéro.

### DERNIER ENTRETIEN

Partant du menu principal, appuyez 3 fois sur • pour voir la date du dernier entretien et le nombre d'heures de travail (si connecté électriquement).

### LECTURE DES TEMPERATURES

Faites 4 fois 🔮 depuis le menu principal. On voit alors les différentes températures et le temps dont le régulateur a besoin pour augmenter la température de nuit jusqu'à ces températures.

## <u>3. ERREURS</u>

En cas d'une panne, l'écran signalera l'existance d'un dysfonctionnement (Evt. après pousser sur  $\otimes$ ). Ci-dessous vous trouvez toutes les erreurs possibles. Certains messages d'erreur peuvent être répertoriés ci-dessous et vous devez appuyer sur  $\bigcirc$  ou  $\bigcirc$  pour afficher tous les messages d'erreur.

La réinitialisation après l'élimination du défaut est effectuée en coupant la tension du contrôleur pendant 5 secondes (interrupteur principal).

date de démarrago 3/11/2016 indicateur de consommation 0.0 L compteur horaire 0.0

dernier entretiem 11/2016 heures depuis



ALERTE	CAUSE	REMEDE
Panne probe	Capteur de la température de la pièce en	Contrôlez le câblage, remplacez-le si
RT	panne.	nécessaire.
Panne probe	Capteur de la température de sortie en panne.	Contrôlez le câblage, remplacez-le si
UT	Programmation fautive.	nécessaire.
Faute câblage	La combinaison des signales "input" et	Contrôlez les capteurs, les contacteurs
	"output" du régulateur ne correspondent pas.	et les paramètres préétablis.
Nettoyer	Température de sortie trop élevée, de sorte	Nettoyez les filtres à air, contrôlez le
aspiration	que le régulateur limite la puissance	diamètre des ouvertures de sortie,
	maximale du brûleur.	contrôlez le fonctionnement du venti-
Surchauffe	Température de sortie trop élevée.	lateur principal et la tension des
soufflage		courroles.
D I 41	- D 41	
Panne brüleur	Brüleur en panne.	Réarmez le brûleur, si la même panne
		se repete, voire le mode d'emploi du
		bruleur.
Chute de	Sonde de température de la pièce se refroidit	Pas d'actions nécessaires. Le
température	tres vite. (Portes ouvertes ou probe refroidit	regulateur fonctionne toujours.
	manuellement)	
Erreur moteur	Température de soufflage augmente trop	Contrôle fonctionnement moteur,
	vite.	courroies
Temp élevé	Température de cheminée trop élevée	Nettoyez l'échangeur de chaleur et le
cheminée		circuit d'air. Contrôle probe.
UT probe	Température de soufflage n'augmente pas	Contrôlez position du probe.
insensitive	quand le brûleur se met en route.	
Flame instable	Chute de signal flamme pendant	Contrôle pression gaz/ Tête de
	fonctionnement, manipulation fréquent des	combustion/ tension électrique
	interrupteurs manuel.	
Nettoyage	Pressostat air fonction interrupteur pas	Nettoyer le brûleur/la cheminée
brûleur	correcte	
Panne évac	Augmentation du pression dans le foyer	Contrôle évacuations du
condensation		condensation. Contrôle brûleur

## **4. PANNES/REMEDES**

Quand le régulateur ne semble plus chauffer, il faut d'abord regarder la ligne en bas pour voir comment le brûleur est réglé. Ceci peut se passer de différentes manières:

ETAT	Commentaire
jour	Chauffage vers la température du jour
nuit	Chauffage vers la température de la nuit
démarrage	La température est lentement élevée de la température de la nuit vers celle du jour pour arriver à la température souhaitée au moment souhaité.
h supplémentaire	Chauffage vers la température du jour en appuyant le bouton des
	heures supplémentaires.
nuit ext	Une horloge externe commande la température de la nuit.
vacance	Température de la nuit permanente à cause d'un jour de vacances.
évènement	Température du jour demandée pour cette date spécifique.
entretien	Le chauffage fonctionne de façon continue pour des aux fins de
	l'entretien.
attandez	Les règlements du brûleurs s'inter changent trop fréquemment.

Si le problème n'est pas encore claire, appuyez une fois sur ♥ partant du menu principal.

Vous recevez maintenant l'écran suivant.

A gauche en haut, vous verrez la température mesurée, à droite la température demandée (SET) Si la différence est en dessous d'1°C le brûleur ne commencera pas.

Si le brûleur ne fonctionne toujours pas, regardez alors le menu principal.

Si vous voyez à gauche en bas le symbole du brûleur, cela veut dire que celui-ci est réglé par le thermostat. Il est alors possible qu'un autre sélecteur est désactivé.



## 5. EXPLICATION DES CONTRÔLES

### Explications concernant le règlement de déstratification

Ici, la température du plafond est comparée avec la température ambiante. Si cette valeur est moins que 2°C (diffplafondvent), les ventilateurs ne marcheront pas. Si elle est plus large, la vitesse sera réglée par moyen d'un signal 0-10V. Le règlement se passe par 'propdeltaTplafondvent'.

D'autre côté, on doit assurer que la température ambiante n'est pas plus que  $2^{\circ}$ C plus haute que la température ambiante souhaitée (extraplafondventtemp).

Ainsi, on évite que les ventilateurs fonctionnent pendant l'été.

Avec "manbedieningplafondvent", on peut actionner les ventilateurs manuellement.

Avec 'manplafondfanspeed', la vitesse peut être réglée manuellement.

En établissant la température pour le refroidissement par les ventilateurs, on assure que les ventilateurs puissent fonctionner pendant l'été. Les ventilateurs fonctionnent quand la température de la pièce est plus élevée que la température "refroidissement par ventilateur" et quand programme semaine demande jour.

## Explications concernant l'hygrostat (Que pour le régulateur MCX08M2)

Le régulateur assure que le chauffage fonctionne jusqu'à ce que l'humidité est en dessous la valeur établie. Pour éviter que la température dans la pièce serait trop élevée, il y a en plus une température maximale qui assure que le chauffage s'arrête une fois que celle-ci a été atteinte, indépendamment de l'humidité.

0		SET	
🐇 5.9	°C	8.0	1°C
°°6	- Z.	70.0	$\mathbf{z}$
DAG	14	.0°C	
NACHT	8	.0°C	

#### Explications concernant l'horloge et les heures supplémentaires

Les priorités pour les commandes de l'horloge sont les suivantes (de haut en bas).

1. Bouton pour les heures supplémentaires. 2. Horloge externe (11-14).

3. Calendrier des vacances. 4. Programme de l'horloge.

Le bouton pour les heures supplémentaires assure que la température reste la température du jour pendant les heures supplémentaires. Quand on la repousse, ce temps recommence. En le poussant pendant plus de 5 secondes, les heures supplémentaires sont remises à zéro, la lecture "heures supplémentaires" disparaît.

## **6. LISTE DES PARAMETRES**

#### Login

Pour ce menu, il faut entrer un mot de passe :

En entrant le mot de passe, on reçoit accès aux menus qui peuvent changer les paramètres du dispositif.

Pour entrer le mot de passe, voire page 4, on peut aussi changer le mot de passe.

Réglage	temp	[niveau 1]	]	
Après avoir en	ntré le mot de passe, on peut ici changer	r les paramè	tres :	
TEMP JO	UR	[niveau 1	3-30	18 °C]
Etablir la te	empérature du jour	-		-
TEMP NU	IT	[niveau 1	-20 - 20	14 °C]
Etablir la te	empérature de nuit/du weekend/vacance	es.		-
Si vous ne s	souhaitez pas avoir une température de	nuit, mettez	-la au minimum.	
TEMPERA	ATURE DE REFROIDIR PAR VEN	TILATION	[niveau 1 15 – 50	50°C]
Si la tempé	rature augmente au-dessus de cette vale	eur établie, l	es ventilateurs du plaf	ond
commencer	nt à fonctionner (à la vitesse établie "ma	anplanfonfa	nspeed").	
HUMIDIT	E RELATIVE <perc></perc>	[niveau 1	50 - 90	70%]
Si l'hygrost	tat est connecté, on peut ici établir l'hu	midité relati	ve maximale qui est p	ermise.
TEMPERA	ATURE MAXIMALE	[niveau 1	5-25	20°C]
Si l'hygrost	tat est connecté, on peut ici établir la te	mpérature n	naximale à laquelle le	dispositif peut
chauffer po	ur atteindre l'humidité relative souhaite	ée. Ceci évit	e que le dispositif récl	hauffe une pièce
jusqu'aux te	empératures trop élevées.			

#### Programme semaine

Ici, on peut établir le programme de la semaine. D'abord, on peut déterminer 3 périodes de temps, ensuite, on décide pour chaque jour de la semaine quelle période de temps sera activée.

[niveau 1]

Progr1_demarrage heures, (a laquelle la piece doit etre chauffee)
Progr1 démarrage_min
Progr1_arrêt heures
Progr1_arrêt minutes
Progr2_démarrage heures
Progr2_démarrage minutes
Progr2_arrêt heures
Progr2_arrêt minutes
Progr3_démarrage heures
Progr3 démarrage min
Progr3_arrêt heures

Progr3 arrêt minutes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

#### Vacances

#### [niveau 1]

#### Fêtes

#### [niveau 1]

[niveau 1]

Ici, on peut sélectionner une dizaine de jours pendant lesquels le chauffage restera à la température de la nuit.

Fêtes 1\_mois Fêtes 1\_jour

<u>....</u> Fêtes 10\_jour

#### Période de vacances

Ici, on peut choisir 2 périodes plus longues pendant lesquelles le chauffage restera à la température de la nuit.

Début période de vacances 1 mois Début période de vacances 1 jour Fin période de vacances 1 mois Fin période de vacances 1 jour Début période de vacances 2 mois Début période de vacances 2 jour Fin période de vacances 2 mois Fin période de vacances 2 mois

#### Evènements

#### [niveau 1]

Ici, on peut choisir 2 dates avec les heures pendant lesquelles la température du jour sera appliquée. Remplissez l'année à laquelle le chauffage doit fonctionner (Temp jour)

 Party\_mois1

 Party\_jour1

 Début heure

 Début minutes

 Fin heure

 Fin minutes

 2<sup>de</sup> période évènement année

 Party\_mois2

 ...

Fin minutes

#### L'heure actuelle

[niveau 1]

Dans ce menu, on peut régler l'heure actuelle : allez au paramètre pour la changer avec les touches directionnelles, sélectionnez avec le retour chariot, changez avec les touches directionnelles et confirmez avec le retour chariot.

13 Mode d'emploi régulateur VIVOX MCX06D VER500 02/08/2020

Commandes

Dans ce menu, on peut forcer une commande qui va contre le programme régulier.

<b>MANBEDIENINGPLAFVENT</b>	[niveau 1	ON – OFF	OFF]
Faire fonctionner les ventilateurs du plafond ma	nuellement.		
MANPLAFONDFANSPEED	[niveau1	10 - 100	100%]
La vitesse des ventilateurs du plafond chez MAN	NBEDIENINC	PLAFVENT.	

Alertes

## [niveau 1]

[niveau 1]

Dans ce menu, on trouve les dernières alertes si l'analyse d'erreur est installée. Active alarms Reset alarms

Log history Clear log history

#### Paramètres

Les paramètres qui changent l'algorithme du régulateur. Ne peuvent pas être changés par le client.

## Input/output

Ici, on peut faire la lecture des différentes entrées et sorties du régulateur.

Entrée 1 : TEMPERATURE DE LA PIECE :

La température actuelle de la pièce au niveau du capteur.

Entrée 2 : TEMPERATURE DU PLAFOND :

Si la récupération de la chaleur a été installée, cette valeur vous montre la température du plafond.

## Entrée 3 : TEMPERATURE DE SORTIE :

Si installée, on trouve ici la température de sortie au niveau des grilles de sortie.

Entrée 4 : (TEMPERATURE DE LA CHEMINEE) :

S'il y a un capteur dans la cheminée, cette valeur vous montre la température de la cheminée.

## Entretien

Ce menu est utilisé pour des buts de maintenance.

## Mise en route

Ce menu est utilisé pour des buts de maintenance.

## Service

Ce menu est utilisé pour des buts de maintenance. Informations des logiciels Informations du dispositif

#### Langue Dans ce menu, on peut choisir la langue.

[niveau 1]

[niveau 1/2]

[niveau 1]

# [niveau 1]

[niveau 1]

[niveau 2/3]

Les possibilités sont : anglais, français ou néerlandais.

Changer le mot de passe[niveau 1]Dans ce menu, on peut changer le mot de passe.

## 7. OPTIONS

#### 7.1 Fonctionnement externe

Si on souhait plus de confort, on peut installer un module d'interface à une distance jusqu'à 3 mètres du régulateur.

# 7.2 Actionner plusieurs dispositifs de façon centrale



Si vous souhaitez actionner plusieurs chauffages à partir d'un seul endroit, optez alors pour un Master Controller.

Avec ce Master Controller, vous pouvez changer pour chaque dispositif le programme de la semaine et la température du jour et de nuit. Il y a aussi un calendrier des vacances commun.

En outre, vous avez la possibilité d'actionner le système à distance, par moyen d'un ordinateur.

The substrate of the second se						
<ul> <li>(i) 102165101.045/063/0</li> </ul>	Valenter)			C Q. 24	lan	☆ 白 ♣ 侖 ♡ Ξ
Destate ENGINEERING	TOMORROW					Darfett
Network Alarms	Configuration					26/09/2016 19:08:58
VIVOXMASTER (1)						♠⊸?
Overview Details	s Alarms Graphs Backup R	estore Info				
Label	Description	Value	Unit	Min	Max	í .
Parameters						
* - weekprogr						
> dagzone						
* 3ploagensystem	m					
P = opslag						
* - setpunten						
dagzone						
3 ploegensystee	em					
ddr	dagtemperaruur 3picegensysteem	18.0	°C	3	30	
ndr	nachttemperatuur 3 ploegensysteem	5.0	°C	-20	20	
vdr	ventilatiekoeling	5.0	°C	5	50	
verwarming_op	slag					
* verlofperiode						
* vakantieperiode	• 1					
vm	verlofperiode 1 maand	juli		D	12	
vd	verlofperiode 1 dag	15		0	31	
vem	einde verlofperiode maand	aug		D	12	
ved	tot en met dag	1		0	31	
v2d	verlofperiode 2 maand	off		0	12	
vd2	verlofperiode 2 dag	0		0	31	
v2M	einde verlofperiode maand	no		0	12	
v2D	tot en met dag	0		0	31	
0 6 G	🤉 D 😺 🔶 🔯					- 🎫 İy ( 🖬 🐉

## **8. SCHEMA ELECTRIQUE**

INDEX	CONTACTS	DESCRIPTION	TYPE OU POLARITE
		ANALOG INPUTS	
1	COM-AI1	Température de la pièce	NTC-10K
2	COM- AI2	Température du plafond	NTC-10K
3	COM-AI3	Température de sortie	PT1000
4	COM-AI4	Température de la cheminée	PT1000
		INPUTS DIGITAUX	
1	COM-DI1	Panne brûleur	N.O.
2	COM-DI2	Bouton des heures supplémentaires	N.O.
3	COM-DI3	Horloge externe	N.O.
4	COM-DI4	Etat de la flamme	N.O.
5			N.C.
6		06 <b>D</b>	N.C.
7			N.C.
8			N.C.
		OUTPUTS ANALOGUES	
1	COM-AO1	Puissance brûleur	0-10 V
2	COM-AO2	Vitesse de la déstratification	0-10 V
3			0-10V
		OUTPUTS DIGITAUX	
1	NO1-C1	Déstratification	N.O.
2	NO2-C2	Ventilation niveau1	N.O.
3	NO3-C3	Ventilation niveau2	N.O.
4	NO4-C4	Puissance bas	N.O.
5	NO5-C5	Puissance haut	N.O.
6	NO6-C6	Commande du brûleur	N.O.

Sous réserve de toute modification





MCX06D - TOP



MCX06D - BOTTOM



INDEX	CONTACTS	DESCRIPTION MCX08M	TYPE OU POLARITE
		INPUTS ANALOGUES	
1	A1-COM	Température de sortie	PT1000
2	AI2-COM	Température de la cheminée	PT1000
3	AI3-COM	Hygrostat [ MIN = 0,0 - MAX = 100,0]	0-10 V
4			NO
5	AI5-COM	Température de la pièce	NTC-10K
6	AI6-COM	Température du plafond	NTC-10K
7			NO
8			NO
		INPUTS DIGITAUX	
1	DI1-COM	Panne du brûleur	N.O.
2	DI2-COM	Bouton des heures supplémentaires	N.O.
3	DI3-COM	Horloge externe	N.O.
4	DI4-COM	Etat de la flamme	N.O.
5	DI5-COM	Panne évacuation condensation	N.O.
6	DI6-COM O	Pressostat air puissance max	N.O.
7	01	/1	N.C.
8			N.C.
	2	OUTPUTS ANALOGUES	
1	COM-AO1	Puissance brûleur	NO
2			NO
3	N1-AO3 (24V N1-L1)	Vitesse ventilateur principal	0-10V
4	N1-AO4 (24V N1-L1)	Vitesse déstratificateurs	0-10V
		DIGITAL OUTPUTS	
1	C1-NO1	Commande du brûleur	N.O.
2	C2-NO2	Déstratification	N.O.
3	C3-NO3	Ventilation niveau1	N.O.
4			N.O.
5			N.O.
6			N.O.
7	C7-N07	Puissance bas	N.O.
8	C8-NO8	Puissance haut	N.O.



Sous réserve de toute modification

Mode d'emploi régulateur VIVOX MCX06VER500



MCX08M - TOP





MCX08M - BOTTOM



₹