

CHECKLIST EN CAS DE DEFAILLANCE / DETAILS D'ENTRETIEN

- Amenée de courant enclenché?
Interrupteur principal + thermique(bouton dans la boîte électrique) enclenché ?
Fusibles de commande enclenché ? (dans la même boîte)
Réarmez le 2° limit (bouton vert en haut de l'appareil)
Mettez temporairement l'interrupteur du générateur sur ETE
Si le ventilateur ne tourne pas, il n'y a pas d'alimentation de courant.
- Rehaussez le thermostat et enclenchez tous les interrupteurs.
- Si la lampe rouge sur le brûleur s'allume, enfoncez-la.
Réarmez au maximum 5 fois à intervalles de 3 minutes.
- Si la même panne se répète, avertissez l'installateur.

IMPORTANT

- Tenez les alentours du générateur libre sur 2 m.
- Contrôlez la tension des courroies. Maintenez le regard fermé
- Ne coupez jamais l'arrivée du courant, pendant que le ventilateur tourne, exceptionnellement en cas de danger.
- NETTOYEZ REGULIEREMENT LES FILTRES A AIR (tous les jours).
- Laissez libre l'admission d'air à la salle de chauffe.
- En cas de remplissage de la cuve, arrêtez le brûleur pendant 1 heure.
- NE COUPEZ L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL QU'EN CAS DE DANGER OU POUR ENTRETIEN.
L'emploi de l'interrupteur principal comme interrupteur de service est fortement déconseillé.
Déclenchement régulier en état chaud peut détériorer l'installation.
- Le fonctionnement de l'appareil est strictement défendu sans grilles d'aspiration montées.